

DADOS DO CLIENTE	
Nome:	Fábio Rocha
E-mail:	fabio.rocha@email.com
WhatsApp:	(11) 99887-6543
Data da solicitação:	26/06/2026 às 22:24
Serviço:	Suporte Técnico

DETALHES DA SOLICITAÇÃO	
Marca / modelo:	Lenovo Legion 5 15ARH7
Problema relatado:	Notebook esquentava demais e desliga sozinho durante edição de vídeo no Premiere
Quando começou:	Há 2 semanas, piorando nos últimos 3 dias
Causa suspeita:	Uso pesado: edição de vídeo 4K no Premiere Pro + After Effects abertos simultaneamente
Já tentou resolver:	Comprei uma base com cooler, mas continua desligando. Limpei a superfície com pincel, nada resolveu.
Sistema operacional:	Windows 11
Idade do equipamento:	1 ano e 8 meses
Armazenamento:	1TB NVMe
Memória RAM:	32GB
Tem backup:	Sim, Dropbox + HD externo
Programas essenciais:	Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Chrome (várias abas), Discord, Spotify
Modalidade de atendimento:	presencial
Observações do cliente:	Cliente é editor de vídeo freelancer e está com jobs atrasados por causa do problema

DIAGNÓSTICO E ATENDIMENTO

Diagnóstico

Pasta térmica da CPU e GPU ressecada. Cooler interno com acúmulo severo de poeira no dissipador. Ventilador direito com rolamento ruidoso, precisa substituir.

Serviços realizados

Limpeza interna completa (dissipadores, ventoinhas, filtros). Substituição de pasta térmica (CPU e GPU — Arctic MX-6). Troca da ventoinha direita por unidade compatível nova. Teste de estresse por 40 min, temperaturas estáveis abaixo de 78°C.

Recomendações

Usar o notebook em superfície rígida (mesa). Fazer limpeza interna a cada 12 meses. Manter o Dropbox como backup principal.

Status: Concluído · **Data do atendimento:** 2026-06-24

VALORES DO ORÇAMENTO			
Item	Qtd.	Valor unit.	Subtotal
Instalação de ventoinha (nova)	1.0	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Limpeza interna + Troca de pasta térmica	1.0	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Formatação e configuração completa	1.0	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Garantia válida até: 24/08/2026	Valor Total		R\$ 350,00